

СТРУКТУРНЫЙ ДАТЧИК «ЭХОВИЗОР®» (для лодки)

Инструкция по применению



Структурный датчик «Эховизор» (для лодки) - это датчик, совместимый с эхолотами «Практик 8» и «Практик 8 PRO Wi-Fi».

«Эховизор» предназначен для исследования водоемов и позволяет получать на экране эхолота подробную, детализированную информацию о рельефе дна, наличии рыбы, затопленных предметах, положении коряг, водорослей и других объектов.

Датчик может работать в двух режимах – нижнее сканирование или боковое сканирование.

Подключение Структурного датчика «Эховизор»

1. «Эховизор» необходимо подключить к эхолоту посредством установки в специальное крепление для датчика. Плотно закрутите датчик для обеспечения герметизации.



2. Зафиксируйте структурный датчик на Струбцине «Практик» с помощью винтов МТ30, которые идут в комплекте с датчиком.

Нижнее сканирование



Боковое сканирование



3. Установите Струбцину на транец лодки таким образом, чтобы датчик находился ниже дна лодки.

4. Произведите следующие настройки в эхолоте:

«Меню» - кнопка вверх - выбрать профиль «Структурный».

Эхолот автоматически настроится на работу со структурным датчиком. в том числе на экране будет отображаться «структурная» палитра.

На рабочем экране эхолота будет отображаться «Si».

Выйдите из меню настроек в рабочий экран эхолота и начинайте движение на лодке.

Правила безопасного использования

- ОБЕРЕГАЙТЕ датчик от ударов о твердые предметы!
- НЕЛЬЗЯ разбирать, модифицировать и выполнять иные работы с датчиком
- НЕЛЬЗЯ бросать, прокалывать и совершать иные действия с датчиком, влекущие за собой механическое повреждение корпуса и внутренних компонентов.
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ хранить датчик в недоступном для детей месте во избежание использования устройства не по назначению.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ приближения датчика к источнику открытого огня.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчис-

ляется со дня продажи товара покупателю. День продажи подтверждается кассовым чеком или иным документом, позволяющим достоверно ее установить.

Если день продажи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня производства товара (ст. 19 п.2 Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1(ред. от 18.04.2018)).

Гарантийные обязательства на датчик НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

- при нарушении пользователем правил эксплуатации прибора;
- при наличии механических повреждений корпуса и сканирующей поверхности, а также повреждений разъема;
- при наличии термического повреждения датчика;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта или обслуживания в неавторизованных сервисных центрах.

Обслуживание изделий в период официальной гарантии производителя осуществляется в Головном сервисном центре «Практик».

Правила обращения в сервис по гарантийному случаю размещены на сайте www.praktik-nc.ru в разделе СЕРВИС.

Производитель:

ООО «Практик-НЦ»:

124365, г. Москва, Зеленоград, ул Заводская, д. 31, стр. 1,

Тел.: 8 (495) 514-11-73, www.praktik-nc.ru

E-mail: praktik@rusonar.ru

© 2024 ООО «Практик-НЦ». Все права защищены.

Технические характеристики

Вес датчика: 90 г

Габариты датчика: 125x40x30 мм

Глубина сканирования: от 0,5 до 30 м

Температура эксплуатации: от -20 до +40 °С